

Atención: El reactivo indicador debe activarse antes de su uso.

REACTIVO INDICADOR

- Agregue el contenido del reactivo DPD HI 70430C-0 a la botella con el reactivo indicador HI 70430A.
- Vuelva a colocar la tapa y agite suavemente la botella durante unos minutos hasta asegurar que el polvo se disuelva por completo.
- El reactivo indicador ahora está activado y listo para instalarse en el PCA (analizador de cloro en proceso).



REACTIVO BUFFER

- Agite bien la botella de reactivo tampón HI 70430B antes de instalarlo en el analizador.

Para asegurar que no se presenten precipitados.



NOTA: Esta instrucción se aplica al siguiente reactivo: HI70430.

Las fichas de datos de seguridad están disponibles en línea:

COMUNÍCATE CON NOSTROS PARA MAYOR INFORMACIÓN

▼ Bogotá: (57 1) 518 9995 ▼ Medellín: (57 4) 423 3334 ▼ Cali: (57 2) 393 0378 ▼ Barranquilla: (57 5) 3201325 ▼ Bucaramanga: (57 7) 645 2720 ▼ Neiva: (57 8) 866 7310 ▼ Pereira: (57 6) 3413652